


Teilmodell "AnzeigenGlobal"


Schnittstelle Modell GeräteEinbauOrteGlobal



Legende

- Referenzen (allgemein) →
- Referenz (allgemein) →
- PunktLiegtAufLinienObjekt →
- 1 Mengennamen →
- 0..* Mengennamen →
- BestehtAusLinienObjekten →
- KonfigurationsObjekt (gelb)
- DynamischesObjekt (grün)
- beliebiges KonfigurationsObjekt (grau)
- Mehrfachdarstellung aus zeichnerischen Gründen (schraffiert)
- ↑ erweitert


Teilmodell "AnzeigenGlobalZwischenschicht"



Legende

- Referenzen (allgemein)
- Referenz (allgemein)
- PunktLiegtAufLinienObjekt
- 1
- Mengename
- 0..*
- BestehtAusLinienObjekten
- KonfigurationsObjekt
- DynamischesObjekt
- beliebiges KonfigurationsObjekt
- Mehrfachdarstellung aus zeichnerischen Gründen
- erweitert


Teilmodell "AnzeigenGlobalZwischenschichtTIs"



Legende

- Referenzen (allgemein)
- Referenz (allgemein)
- PunktLiegtAufLinienObjekt
- 1
- Mengename
- 0..*
- BestehtAusLinienObjekten
- KonfigurationsObjekt
- DynamischesObjekt
- beliebiges KonfigurationsObjekt
- Mehrfachdarstellung aus zeichnerischen Gründen
- erweitert

Teilmodell "DarstellungAnzeigeQuerschnitt"



Legende

- Referenzen (allgemein)
- Referenz (allgemein)
- PunktLiegtAufLinienObjekt
- 1
- Mengennamen
- BestehtAusLinienObjekten
- KonfigurationsObjekt
- DynamischesObjekt
- beliebiges KonfigurationsObjekt
- Mehrfachdarstellung aus zeichnerischen Gründen
- erweitert